

# 目 录

驾驶用户如何绑定到自己的账户下

如何使用运营工具维护车辆

如何查看收益并结算

# 驾驶用户如何绑定到自己的账户下

## 驾驶用户如何绑定到自己的账户下

可通过两种途径获取用户渠道，一种直播间口令，一种 APP 下载注册


### 1、（1）下载实景空间 APP

（2）通过直播间口令注册登录账号

（3）点击确定进入 APP 首页，可以选择活动场地

（4）也可直接跳过登录口令登录，线路有一次驾驶机会



（4）也可直接跳过登录口令登录，线路有一次驾驶机会 

### 2、（1）下载实景空间 APP

（2）使用自有账号登录



附件

- [aircraft.png](#)

# 如何使用运营工具维护车辆

## 如何使用运营工具维护车辆

下载实景空间工具，注册登录

1、车辆：可查看全部车辆型号、线路、在线状态、后摄车数量、维护模式、电量等详情

①车辆入队：可供用户驾驶 ②进入驾驶：进入驾驶界面


③弹窗警告：不规范用车的用户，可以发弹幕提示 ④车辆设置：设置rfid、设置电池芯数、车辆对码

⑤重启电调 ⑥速度设置，油门力度大小调节

⑦车辆出队：可以在实景空间 APP驾驶



2、地图：查看场地车辆分布

找车功能：选择场地和车辆型号，即可查看车辆当前位置

3、我的：查看工具版本、分账记录、结算记录、修改密码、退出登



# 如何查看收益并结算

如何查看收益并结算

下载安装实景空间工具

点击【我的】界面

查看分账记录和结算记录

