

# 目 录

[钻石是什么？如何获取钻石？](#)

[使用CM18车型改装自己车辆\(高级\)](#)

[快速开始](#)

[登录与注册](#)

[绑定车辆](#)

[体验驾驶](#)

[个人中心](#)

[油门和方向快速调整](#)

[音视频设置](#)

[多种控制方式切换](#)

[使用CM38车型改装自己车辆](#)

[混控配置](#)

[CloudRC AdvenX3 SIM卡流量购买和使用说明](#)

[使用预置车型改装自己车辆](#)

[怎样远程体验FPV驾驶](#)

# 钻石是什么？ 如何获取钻石？

## 钻石是什么？

---

钻石是用于体验驾驶，购买增值服务等相关的应用内虚拟货币。

注意： 钻石仅在**CloudRC**内部使用，不具有真实货币购买能力

使用钻石可在“Racing Park”中在线体验

## 如何获取钻石

---

钻石是什么？如何获取钻石？

快去试试吧

钻石是什么？如何获取钻石？

## 使用CM18车型改装自己车辆(高级)

**CM18**车型是一种通过任意编辑通道，从而实现自定义遥控车功能的一种车型。本车型需遥控车支持方可使用，具体使用教程如下：

---

### 1.如何设置遥控车类型为”CRC-CM8”









## 2. 如何使用CM18车型改装功能

遥控车的各种功能对应1到8，8个通道，用户可将功能对应的通道通过改装功能绑定到按钮上，然后用按钮实现该功能。举个例子，测试车1号的油门功能对应1通道，大灯开关对应5通道，在CM18车型中可将1通道绑定至左侧上下摇杆按钮，将5通道绑定至顶部1号按键按钮，设置具体数值并保存全部设置后，就可以使用左侧上下摇杆控制油门，使用顶部1号按键按钮控制大灯开关。详细操作步骤如下：

**2.1** 进入驾驶界面按下图操作，打开编辑通道页面，使用编辑页面绑定通道至按钮



打开开放通道编辑页面后如下图所示

**2.2** 按自己需求选中编辑页面中的按钮，点击选择的按钮后会打开该按

## 钮配置页面，按自己需求进行设置

该页面上按钮均支持与遥控车的8个通道中的一个进行绑定并且进行编辑。所有按钮按照使用类型分为摇杆类型，滑杆类型，按键类型。3种类型按钮详细使用流程如下2.2.1 图中的2个上下摇杆和2个左右摇杆按钮（摇杆按钮为按下后可上下或左右摇动的按钮，松手后按钮会回到中位）

点击选择其中一个摇杆按钮进行配置，会出现配置页面，可选择开启或关闭可以选择绑定1-8通道中的任一未被占用的通道，可以设置按钮顶部值、右部值（摇杆向上、向右拉到最大时的值），底部值、左部值（摇杆向下、向左拉到最大时的值），中值（摇杆不动时的默认值）

2.2.2 图中的2个上下滑杆和2个左右摇杆按钮（滑杆按钮为按下后可上下或左右滑动的按钮，松手后按钮会停在松手位置）

点击选择其中一个滑杆按钮进行配置，会出现配置页面，可选择开启或关闭可以选择绑定**1-8**通道中的任一未被占用的通道，可以设置顶部值、右部值（滑杆向上、向右拉到最大时的值），底部值、左部值（滑杆向下、向左拉到最大时的值），默认值（滑杆不动时的默认值）

### 2.2.3 图中的16个按键按钮（按键按钮可分为3种模式1.自弹式按键2.两段式按键3.三段式按键）

点击选择其中一个按键按钮进行配置，会出现配置页面，可选择开启或关闭可以选择绑定1-8通道中的任一未被占用的通道，可以选择按键模式，可以设置按键数值，可以选择按键对应的图标2.2.3.1 自弹

式按键（不动按钮时状态为松开值，按住按钮，状态变为按下值，松开按钮，状态变为松开值）

2.2.3.2 两段式按键（按下一次，数值变化一次，在两个数值中循环）

#### 2.2.3.3 三段式按键（按下一次，数值变化一次，在三个数值中循环）

2.2.4 点击设置界面保存后如下图示例，图中按钮变为蓝色代表已启用，点击该界面的保存按钮后所有已设置配置生效



**2.3** 保存所有配置后，打开下图所示开关，即可控制车辆进行游玩

温馨提示：如需查看配置结果详情，可打开 设置-自定义通道-监控器开关，查看设置的具体数值

下图为示例



# 快速开始

## 快速开始

---

欢迎使用本APP！本手册将为您提供使用指南，帮助您更好地了解和使用我们的应用程序。无论您是第一次使用还是已经熟练掌握本APP，本手册都将为您提供详细的操作说明和有用的提示，让您轻松地使用本APP的所有功能。让我们开始吧！

[登录与注册](#)

[绑定车辆](#)

[体验驾驶](#)

[个人中心](#)

# 登录与注册

## 登录/注册

### 1. 如何注册：

- 打开app，选择 Sign Up

- 填写相关信息，点击 Sign Up 按钮，完成注册

### 2. 如何登录：

如果您已经有Cloud RC 账户了，可以选择Log In登录APP

- 打开app，选择 Log In

- 填写邮箱地址和密码，点击 **Log In** 按钮，来登录APP

### 3. 快捷登录：

- 打开app，选择 **Log In**

- 如果您是iOS用户，可以选择 Apple ID 或者 TikTok 来快速登录APP

- 如果您是Android用户，可以选择 Google 或者 TikTok来快速登录APP

- 注意：如果您没有Cloud RC账户，您需要填写邮箱信息，并设置密码后才能登录APP。步骤如下：

- 绑定邮箱

- 1、输入邮箱，点击确定按钮

- 2、确认邮箱信息是否正确，如果正确点击发送按钮



3、输入邮箱验证码，点击确定，完成邮箱绑定

- 设置密码

输入密码，确认密码，点击确定，完成密码设置

4. 忘记密码怎么办？

- 打开APP，点击Log In

- 选择忘记密码

- 填写相关信息，点击 **Change Password**来重置您的密码

- 修改完成后，您可以使用新的密码登录APP

# 绑定车辆

## 如何绑定自己的车

1、进入 Home 界面：点击 立即认领 或者 点击右上角扫描按钮

2、绑定成功后就可以驾驶自己的爱车了，开始驾驶前，要记得给爱车开机哟。快去试试吧！



# 体验驾驶

## 体验**FPV**驾驶

1、进入 Racing Park 界面

2、选择任意一款自己喜欢的车，并点击进入详情页

3、点击下方 立即预约 按钮

4、选择支付方式，并点击 确认 按钮

5、等待系统为您准备车辆，当看到 开始 按钮后，您就可以点击进入驾驶了。

注意：

当您预约车辆成功后，如果在2分钟内没有开始驾驶，系统会自动结束驾驶。

当您预约车辆成功后，如果不想驾驶，可以点击 结束驾驶 按钮。





# 个人中心

## 个人中心功能

- 编辑个人信息
  - i. 进入 我的 页面，点击位置1 或者 位置2

2.进入编辑页面后，点击位置1 可以编辑昵称；点击位置2可以编辑性别；编辑完成后，点击保存 按钮

- 我的钻石

[钻石是什么？如何获取钻石](#)

- **Vip**

- 当您远程遥控车辆时，车辆上的摄像头会实时捕捉车辆周围的景象，VIP会员可以通过我们的APP实时观看这些视频，从而获得更好的车辆控制和监控体验。

注意

- a. 购买CloudRC VIP会员后，您可以在开车时使用VIP服务器。
- b. 在会籍期限内购买可延长会籍期限。
- c. 会员资格的购买仅供购买用户使用，不能与其他用户共享。如果您必须同时驾驶一辆车，请单独购买，会员资格不能转让给其他用户。

如何购买？

- 选择套餐后，点击下方 按钮完成购买

如果您的钻石余额不足，可以去充值界面去充值钻石后，再购买VIP

- 商城

- 您可以通过商城来浏览商品列表、搜索商品、查看商品详情、将商品添加到购物车以及完成订单支付等操作。商城还会提供一些促销活动哦，如果不想错过优惠可以去看看。

- **SIM卡**

- 您可以查看自己的模块信息

- **后摄管理**

- 当您添加后置摄像头功能后，车辆上将安装一个额外的后置摄像头，以补充原有的摄像头。这个后置摄像头可以提供更多的视角和观察角度，让您更好地控制车辆和监控周围环境。您可以通过我们的APP，实时观看后置摄像头拍摄的视频。

- 您可以在我们的商城中购买

- **驾驶舱管理**

您可以点击下方手册按钮来查看详细的使用流程

- 账号设置

- 进入 账户设置 界面

- 修改密码功能

- 位置1 输入原密码， 位置2输入新密码， 位置3确认新密码， 点击确认按钮 完成修改

- 修改邮箱功能

- 点击 编辑 按钮后，可重新输入新邮箱

- 位置1输入新邮箱地址，点击下方 发送验证码 按钮

例如

- 位置1输入您收到的验证码，点击 确认 按钮， 完成修改

- 帮助中心

帮助中心包括一些常见使用指南、操作说明，您可以通过帮助中心轻松地找到需要的帮助信息。帮助中心还提供了反馈渠道，以便您可以向开发者报告问题或提出建议。

- 网络诊断
  - 点击下方开始按钮

- 位置2 点击对应的蓝牙设备进行连接后，连接中转服务器调试网络
- 如果没有正确的设备，您可以点击 按钮1，来重新扫描

- 其他

- 切换语言，我们提供了中文和英文两种语言供您选择

- 查看用户协议和隐私政策
- 清理缓存
- 检测APP更新、查看APP版本
- 注销账户
- 退出登录



# 油门和方向快速调整

## 油门和方向快速调整

1. 进入驾驶界面点击右上角的 设置 按钮

2. open1-8车型 选择 控制参数设置

注意：您在设置前需要选择一个通道。在下图的位置1选择通道。

- 方向调整

- 通过 位置2，控制反向
- 滑动位置3处滑竿调整方向中位值，点击 **save** 按钮保存您的设置
- 滑动位置4处滑竿调整方向力度值，点击 **save** 按钮保存您的设置

- 油门调整

- 通过 位置2，控制反向
- 滑动位置3处滑竿调整方向中位值，点击 **save** 按钮保存您的设置
- 滑动位置4处滑竿调整方向力度值，点击 **save** 按钮保存您的设置

3. 非 open1-8车型 选择 控制参数设置

- 方向调整

- 通过 位置1，控制反向
- 滑动位置2处滑竿调整方向中位值，点击 **save** 按钮保存您的设置
- 滑动位置3处滑竿调整方向力度值，点击 **save** 按钮保存您的设置

○ 油门调整

- 通过 位置1，控制反向
- 滑动位置2处滑竿调整方向中位值，点击 **save** 按钮保存您的设置
- 滑动位置3处滑竿调整方向力度值，点击 **save** 按钮保存您的设置

注意: 您可以点击 [这里](#) 来查看功能描述

# 音视频设置

音视频设置

## 1. 个人车辆音视频设置

---

- 进入车辆驾驶页面后，点击右侧音量按钮开启/关闭声音。

- 点击右上角设置图标，打开设置面板。

- 点击摄像头图标切换到视频设置页。

- 在“Audio and Video Settings”页中可对视频画面进行设置。

## 2. 赛车公园音视频设置

---

- 进入驾驶页面后，点击右侧“Sound”关闭/开启声音。

- 点击右下角“Quality”选择清晰度。

# 多种控制方式切换

## 控制方式切换

---

### 简介

---

App目前已支持的车辆控制方式分为：**App远程控制**，**RC遥控器控制**，**游戏手柄控制**

### 1. App远程控制

---

App默认的控制方式

### 2. RC遥控器控制

---

- 进入驾驶页面后，点击右上角的设置按钮，打开设置菜单。

- 切换到“Remote Control Mode”页面，该页面可以看到有多种控制方式按钮，点击“Remote Control”，启用RC遥控器控制，根据页面引导，连接名为“JYRC”的蓝牙RC遥控器。
- 确认连接成功后，关闭设置界面，即可开始驾驶。具体操作方式：扳机键控制RC车辆前进/后退，方向盘控制RC车辆左右转向。

### 3. 游戏手柄控制

---

**CloudRC目前支持的游戏手柄：Ps4、Ps5、Xbox.**

- 通过手机蓝牙进行手柄配对。
- 确认配对完成后，打开CloudRC App，进入驾驶页。



- 点击右上角的设置按钮，打开设置菜单。

- 切换到“Remote Control Mode”页面，该页面可以看到有多种控制方式按钮，点击“Gamepad Control”，启用游戏手柄控制。
- 启用后，关闭设置界面，即可开始驾驶。具体操作方式：左摇杆控制RC车辆前进/后退，右摇杆控制RC车辆左右转向。

## 使用CM38车型改装自己车辆

CM38车型的车型名称具体为“CRC-CM38”，CM38车型驾驶界面如下图所示，图示CH3-CH8这6个按钮对应3到8通道，例如CH3按钮对应3通道。CM38车型可以自定义这6个开关式按钮的数值，改装自己的车辆。

使用**CM38**车型改装功能流程如下：

1.1 进入驾驶界面，点击设置-自定义通道-通道设置，打开具体通道设置页面，如下图

1.2 打开通道设置界面后，进行通道配置，可设置CH3-CH8按钮的开值和关值。开值代表按钮选中状态的值，此时CH3-CH8按钮为蓝色，关值代表按钮未被选中状态的值，此时CH3-CH8按钮为白色。

1.3 保存后即可使用CH3-CH8按钮实现自己想要的功能。

# 混控配置

混控可以将两个按钮关联起来，让一个按钮当主控按钮，一个按钮当被混控按钮，设置好混控比例后，主控按钮对应的通道数值变化，被混控按钮对应通道数值按照比例跟着一起变化。相当于一个按钮控制两个功能。

## 1 打开混控配置页面

## 2 设置混控配置

1 选择主控按钮对应的通道 2 选择被混控按钮对应的通道 3 设置是否反向变化 4 设置混控比例

### 3 保存混控配置后配置生效

注意：1.当手动操作被混控按钮时，混控设置不会生效。2.混控只支持已经启用的摇杆类型按钮和滑杆类型按钮。3.已经被设置成主控按钮或被混控按钮的按钮不能被重复选择为被混控按钮。4.混控比例最大为100。5.反向设置打开后，被混控通道数值变化会跟主控通道数值变化相反。

例如：假设设置左侧上下摇杆按钮为主控按钮对应通道为CH1，右侧上下摇杆按钮为被混控按钮对应通道为CH2，混控比例为50。

则当左侧上下摇杆按钮被向上滑动，假设此时CH1通道数值变化了200，那么这时CH2通道数值会同时跟着变化，数值为100。

如果此时手动操作右侧上下摇杆，那么CH2通道不会跟着CH1通道数值变化，而是遵循手动操作的结果进行数值变化。如果此时放弃手动操作右侧上下摇杆，那么混控又会恢复。



# CloudRC AdvenX3 SIM卡流量购买和使用说明

## CloudRC AdvenX3 SIM卡流量购买和使用说明

---

### SIM卡流量购买

---

需要用户自行在**SIM**卡运营商网站进行流量查询和购买。

### 使用说明

---

购买完成后，将**SIM**卡插入**AdvenX3**设备侧面的**SIM**卡卡槽即可。



# 使用预置车型改装自己车辆

我们为拥有支持CM18车型遥控车的用户预先配置了一些车型，用户可以无需自己配置参数，使用我们设定好的预置车型直接控制遥控车进行游玩。

预置车型是一种设置好按钮参数的CM18车型，如果用户有改装需求，可以切换车型到CM18，自行配置，详细说明请查看“使用CM18车型改装自己车辆(高级)”。

## 1 设置遥控车类型为预置车型







## 2 进入驾驶界面进行游玩

---

# 怎样远程体验FPV驾驶

## 远程体验FPV驾驶

1、进入 Racing Park 界面

2、选择任意一款自己喜欢的车，并点击进入详情页

3、点击下方 立即预约 按钮

4、选择支付方式，并点击 确认 按钮

5、等待系统为您准备车辆，当看到 开始 按钮后，您就可以点击进入驾驶了。

注意：

当您预约车辆成功后，如果在2分钟内没有开始驾驶，系统会自动结束驾驶。

当您预约车辆成功后，如果不想驾驶，可以点击 结束驾驶 按钮。



