

目 录

目录

- 1 接线和使用介绍
- 2 驾驶舱盒子绑定激活
- 3 连接方向盘或游戏手柄
- 4 驾驶个人车辆
- 5 驾驶实曝飞车共享车辆(驾驶投屏)
- 6 高级设置和按键映射

目录

实曝飞车驾驶舱·个人版

目录

1. 接线和使用介绍
2. 驾驶舱盒子绑定激活
3. 连接方向盘或游戏手柄
4. 驾驶个人车辆
5. 驾驶实曝飞车共享版车型（驾驶投屏）
6. 高级设置和按键映射

1 接线和使用介绍

1.说明

需要购买驾驶舱盒子，自备方向盘或游戏手柄，结合“[实曝飞车APP](#)”使用。

驾驶舱盒子软件版本不定时更新，本文档可能和新版本有出入请悉知。

如遇到开机后提示升级版本，请务必升级到最新版以提供更好的服务。

2.使用场景

3. 实曝飞车驾驶舱盒子版本展示

型号：X96

型号：H50

2 驾驶舱盒子绑定激活

1. 绑定实曝飞车APP

打开“[实曝飞车APP](#)”，我的-驾驶舱-右上角扫码

2. 扫描驾驶舱盒子上的显示的二维码

3.管理我的驾驶舱

可以设置备注，解绑驾驶舱

3 连接方向盘或游戏手柄

1.支持的方向盘

型号：罗技G29/G27（请切换到PS3模式）

型号：图马思特T150/T300（请切换到PS4模式）

型号：科腾900度方向盘

2.支持的蓝牙手柄

型号：PS4

型号：PS5

型号：Xbox

3.连接说明

1.方向盘

请使用usb线连接驾驶舱盒子。

2.蓝牙手柄

请打开系统设置-设备偏好设置-蓝牙，找到对应的手柄名称，点击连接。

4.连接成功

4 驾驶个人车辆

驾驶个人车辆

1.选择我的车辆， 点击确定键开始驾驶

2.通过方向盘或游戏手柄控制车辆

操作说明详见[方向盘或游戏手柄](#)

5 驾驶实曝飞车共享车辆(驾驶投屏)

驾驶投屏

驾驶投屏是指在实曝飞车APP上驾驶共享车后可以投屏到实曝飞车驾驶舱盒子上，在大屏幕上显示，使用方向盘驾驶车辆。

1 进入主界面

2.扫描二维码

打开“[实曝飞车APP](#)”，驾驶共享车辆，点击“驾驶投屏”，然后扫描主界面上驾驶投屏二维码。

3.通过驾驶舱盒子驾驶车辆

使用方向盘或游戏手柄控制车辆，点击按键调整车辆的高低速、前差速、后差速，按住喊话键进行对讲。

4.驾驶结束

请在“[实曝飞车APP](#)”中点击"退出驾驶"按钮，结束计费。

6 高级设置和按键映射

1.高级设置

可修改车辆的左右反向、前后反向、左右方向微调。

可修改方向盘的阻尼（回中力大小）、角度范围（方向盘可旋转角度）。

2.控制器设置

可配置方向盘按键或踏板对应的通道参数。

注意：配置前请将车辆的四个轮子悬空，以免意外损坏车辆！

例子：罗技G29方向盘

方向盘旋转，对应车辆**CH1**通道(左转右转)，方向盘左打满时值为**1000**，方向盘右打满值为**2000**。

油门踏板，对应车辆CH2通道(前进后退)，踏板踩下时(5挡时油门踩满)值为1000，踏板松开时(油门松开)值为2000。

△键，对应车辆CH3通道(高低速)，开启时(高速)值为1000，关闭时(低速)值为2000。

